PHILIPS

Auto-Irisblendenobjektiv mit verschiedenen Scharfeinstellungen

Objektiveinstellung

- Positionieren Sie die Kamera so, daß das Objekt auf dem Monitor gesehen werden kann.
- Schlieflen Sie das Auto-Irisblenden-Kabel (1) an die Kamera an.
- Stellen Sie die Scharfeinstellung (2) auf die erforderliche Position ein.
- Stellen Sie den Zoom (3) derart ein, daß Sie die erwünschte Schärfentiefe erhalten.
- Stellen Sie die Scharfeinstellung (2) erneut ein, um das Bild zu optimieren.

Spezifikationen

Fühler	1/3" CCD
Brennweite	3,5 bis 8mm
Max. Öffnungsverhältnis	1 : 1,4
Irisblende	automatisch, Blendenöffnung F1,4 - 125
Scharfeinstellung	manuell, 0,3m bis unendlich
Zoom	manuell
Bildwinkel (horizontal)	79,3˚ bis 36,0˚
Bildwinkel (vertikal)	58,6˚ bis 27,0˚
Gehäuse	Stahlgussgehäuse
Filterabmessung	M37,5 x 0,5mm